

# Jw\_cad ショートカット一覧

キー	コマンド
A	文字
B	矩形
C	複写
D	消去
E	円弧
F	複線
G	外部
H	線
I	中心線
J	建具平面
K	曲線
L	連続線
M	移動
N	記号

キー	コマンド
O	接線
P	パラメトリック
Q	包絡
R	面取
S	寸法
T	伸縮
U	座標ファイル
V	コーナー
W	2線
X	ハッチ
Y	範囲選択
Z	図形

キー	コマンド
F2	線属性設定
F3	レイヤ設定
F4	軸角・目盛
F5	画面倍率
F6	JWC を開く
F7	開く
F8	印刷
F9	保存
Tab	属性取得
Shift+Tab	レイヤ非表示化
Esc	戻る
Shift+Esc	進む

初期設定の状態です。お好みで設定を変更することもできます。

【設定】⇒【基本設定】⇒【KEY】⇒下の機能一覧の数字をアルファベット横の数字に入力して変更。